





Инструкция по работе со строительными пистолетами

1		Очистите поверхность от грязи пыли, старой краски, а при сильных загрязнениях и грибковых поражениях следует воспользоваться антисептическими средствами.
2		Убедитесь, что поверхность сухая.
3		Вставьте пластмассовый картридж в пистолет и убедитесь, что он хорошо закреплен.
4		До проведения работ, разрезаем наконечник сопла под углом 45 ° строительным ножом с учетом размера будущего шва. Некоторым людям нравится делать срез под углом, в то время как другие делают срез прямо; это не имеет большого значения.
5		Иногда некоторые картриджи имеют пластиковую мембрану, которую необходимо проткнуть.
6		Держите пистолет под небольшим углом.
7		Распределите герметик ровным слоем по всей длине шва. Нажимайте на курок пистолета постоянно и равномерно.
8		Смоченным в мыльной воде шпателем или пальцем разгладьте герметик и удалите его излишки.
9		Используйте влажное полотенце, или тряпку, чтобы очистить поверхность от случайно оставленных пятен.
10		Утилизируйте использованный картридж.